




MANUAL LAVAVAJILAS

1. CARGAR EL LAVAVAJILLAS
- 2.- INTRODUCIR LA PASTILLA-DETERGENTE EN EL DISPENSADOR.
2. PULSAR BOTÓN ENCENDIDO (BOTÓN 1)
- 3.- CON EL BOTÓN 3 SELECCIONAR PROGRAMA, HASTA QUE SE ENCIENDA EN EL PANEL DIGITAL EL PROGRAMA ELEGIDO. EL MÁS USADO ES 60 MINUTOS.
- 4.- PULSA BOTÓN 5 PARA EMPEZAR
- 5.- TABLA DE PROGRAMAS.

PROGRAMA	INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE LAVADO	DETERGENTE PRELAVADO /PROGRAMA PRINCIPAL (ML)	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	ENERGIA CONSUMIDA (KW/H)	CONSUMO DE AGUA (L)
INTENSIVO 	Para cargas más pesadas como sartenes, cacerolas y otros utensilios que tengan mucha suciedad o comida seca	Prelavado Lavado principal (60°C) Aclarado 1 Aclarado 2 Aclarado caliente Secado	3/16g (ó pastilla de detergente 3 en 1)	185	1,360	14
ECO Eco	Para cargas normales como platos, vasos y sartenes sin demasiada grasa. Programa estándar para el ciclo diario	Prelavado Lavado principal (44°C) Aclarado caliente Secado	3/16g (ó pastilla de detergente 3 en 1)	238	0,804	9
DELICADOS 	Para vajilla delicada más sensible a las altas temperaturas	Prelavado Lavado principal (45°C) Aclarado Aclarado caliente Secado	3/15g (ó pastilla de detergente 3 en 1)	143	0,730	11,5
60 MINUTOS 	Para vajilla sin demasiada suciedad	Prelavado Lavado principal (50°C) Aclarado caliente Secado	3/15g	60	0,850	8,7
RÁPIDO 	Programa corto para cargas pequeñas que no necesitan secado	Lavado principal (45°C) Aclarado caliente	15	40	0,650	5,9
PRELAVADO 	Para prelavar la vajilla cuando el lavavajillas vaya a programarse en un momento posterior	Prelavado	NA	12	0,010	3,3